



特大抽濕量
28.5L

RD-290GX



廠方標準：**28.5**公升/日
能源標籤標準：**16.5**公升/日



RD-280FX



廠方標準：**27.5**公升/日
能源標籤標準：**16.1**公升/日



RD-190GX



廠方標準：**18.5**公升/日
能源標籤標準：**11.0**公升/日

- One Touch操作4大模式 (連續抽濕、自動抽濕、防霉防蟎、自動乾衣)
- 中文顯示 (液晶體顯示屏及按鈕備有英文貼紙)
- 水位「聲、光」指示
- 機體防霉



- 富思電腦抽濕
- 自動乾衣
- 空氣淨化
- 納米鈦空氣過濾網
- 抗菌操控面板
- 自動搖擺風向板
- 自動抽濕
- 9小時關機時間掣
- 水滿響鬧功能

RD-210EX



廠方標準：**21**公升/日
能源標籤標準：**12.5**公升/日



RD-110EX



廠方標準：**11.5**公升/日
能源標籤標準：**6**公升/日

- 空氣淨化
- 靜音滴水設計
- 按鍵鎖設定功能
- 360度活動腳輪，輕鬆搬動



Specifications 规格

[illegible]

 香港日立有限公司

澳門維修服務部 澳門基拉士大馬路富大工業大廈4字樓F座 電話: (853) 2871 9614

日立查詢熱線：2770 0377 www.hitachi-hk.com.hk

多功能

抽濕 | 乾衣 | 潔淨

ALL IN ONE

日立強效抽濕機系列



Easy One Touch 簡易方便操作



特大抽濕量
28.5L

RD-290GX

廠方標準：**28.5**公升/日
能源標籤標準：**16.5**公升/日



RD-280FX

廠方標準：**27.5**公升/日
能源標籤標準：**16.1**公升/日



RD-190GX

廠方標準：**18.5**公升/日
能源標籤標準：**11.0**公升/日



RD-210EX

廠方標準：**21**公升/日
能源標籤標準：**12.5**公升/日



RD-110EX

廠方標準：**11.5**公升/日
能源標籤標準：**6**公升/日

一按啟動 4大常用模式

只需一個One Touch按鈕，即可啟動各種常用抽濕功能，簡單快捷，滿足舒適生活需求。



連續抽濕

選擇連續抽濕功能，讓室內維持低濕乾爽狀態，特別適合廚房及浴室等較潮濕的空間所使用。



自動抽濕

同時採用溫度感應及溫度感應作自動控濕功能，將濕度調節至令人體最舒適的55~60%，便會停止運作；當濕度超越該範圍便會再次自動抽濕。



防霉防結

自動設定濕度約50%，加上連續運作四小時，可防霉防結，減低過敏的機會；而且有效降解空氣中的異味，為家人健康把關。



自動乾衣*

強力風速配合自動搖擺風向板，根據濕度和溫度自動設定運作時間。乾衣完成後會自動停止運作，省電節能。



水位「聲、光」提示

特設聲光提示，當抽濕機操作時，指示燈為藍色；當水箱滿水時，指示燈即轉為紅色，並發出「咁~咁~」警示聲，抽濕機亦會同時自動停止運作。



機體防霉

開機時，風扇會延遲數秒後再運轉；關機後，風扇會持續送風一段時間，將機體內濕氣吹乾，可避免開機時吹出霉味。



空氣淨化

採用高密度過濾網，結合防霉及靜電棉濾網，有效過濾空氣。



靜音滴水設計

水箱內部以特殊滴水靜音設計，配上防水溢裝置。更備有獨立水箱把手及水箱蓋設計，可避免移動或取出水箱時把水濺出。



按鍵鎖設定功能

特設按鍵鎖定功能，防止被兒童誤觸亂碰至錯誤操作。



360度四輪式腳輪


底部備有活動腳輪設計，移動更靈活輕易。

富思電腦感應，締造舒適乾爽環境



感應特快抽濕功能

自動維持家居環境理想舒適，防止濕度上升。




當室內濕度超過70%時，「感應特快抽濕」功能將會啟動並將室內濕度快速降至55%以下；若濕度回升至60%以上，自動抽濕功能將啟動並運作約4小時。



感應防結露功能

自動調節濕度，減少清晨時份結露現象，令家居倍感清爽。



當室內溫度在15°C以下及濕度60%以上，「感應特快抽濕」功能將會啟動運作約4小時；若濕度仍維持在60%以上，將繼續進行抽濕4小時，以防止露水形成。



自動乾衣功能

利用感應器感應抽濕機周圍的濕度，當濕度低於50%以下便會自動停止操作，節省用電。若衣物尚未乾透，可啟動「連續抽濕功能」，令衣物乾透。

纖巧機身設計，靈活擺放

簡易操作版面，操作運行模式一目了然



Slim Compact 纖巧機身設計

機身僅深19cm，重量僅9.6公斤，靈活擺放，善用空間。



4項抽濕模式設定*

按喜好，設定室內濕度為40%、50%、60%或連續抽濕模式。您也可使用連續抽濕作乾衣功能。



自動開機時間設定

備用2/4/6小時自動開機設定。



防水溢有蓋盛水器

抽濕機盛水器特設防水溢保護蓋，助您輕易傾倒盛水器內的水。



水滿響鬧功能

當盛水器水滿時，水滿指示燈會亮起，並響起「咁~咁~」聲作提示，同時暫停抽濕。



中文顯示

特大液晶顯示屏或是操作按鈕均以中文顯示。另備有英文貼紙，方便不同語言的人士使用。



*自動乾衣是一種輔助乾衣功能。如果衣物尚未乾透，可變更至連續抽濕模式，並啟用自動停止定時設定，以持續乾衣。
*4度抽濕模式可設定目標室內濕度為40%、50%、60%或連續抽濕模式。
廠方標準（溫度30°C及濕度80%），能源標籤標準（溫度26.7°C及濕度60%）是根據ANSI/AHAM標準為重量標準。